

# LIXA PRO

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Modelo:** Lixa PRO

**Motor:** WEG monofásico, CA rotor de gaiola, B3D IP44 Motoesmeril WCF1

**Potência:** ½cv

**Tensão:** 127V ou 220V (ajustado conforme ligação)

**Corrente:** 6,4A/3,2A

**Frequência:** 60Hz

**Rotação máxima à vazio:** 3350rpm

**Temperatura máxima de operação:** 130°C

**Rebolo Lixa:** diâmetro de 127mm com furo de 12,7mm e 50mm de largura

**Rebolo Escova:** diâmetro de 80mm com furo de 12,7mm e 50mm de largura

**Dimensões do produto (comprimento x largura x altura):** 335x150x243mm

**Dimensões da embalagem:** 440x210x260mm

**Peso total do produto:** 8,5kg

**Peso total do produto na embalagem:** 9kg

## ATENÇÃO

Antes de utilizar seu Novo Fit, recomendamos a leitura desse manual e observação de determinadas medidas básicas de segurança, a fim de se evitar choques elétricos, acidentes ou até mesmo a quebra do produto.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar o Novo Fit, verificar se a tensão é compatível com a rede elétrica onde ele será ligado.
- Verificar se todos os componentes e/ou acessórios estão bem fixos (principalmente as porcas da roda expansiva e escova).
- Utilizar EPI (equipamento de proteção individual) recomendado, conforme o trabalho a ser executado. Exemplos: óculos de segurança, protetor auricular, etc.
- Manter o local de trabalho limpo, organizado e bem iluminado.
- Nunca expor o produto à chuva, locais úmidos ou molhados.
- Manter o produto em local seguro e longe do alcance de crianças.

- Evitar roupas muito folgadas e adornos que possam entrar em contato com as partes móveis do produto.
- Cabelos longos devem ser mantidos presos e cobertos.
- Nunca desligar o produto puxando o cabo de alimentação.
- Manter o produto sempre lubrificado, limpo e conservado.
- Não utilizar acessórios que não pertencem ao produto.

## APRESENTAÇÃO BÁSICA



- A:** Lixa  
**B:** Interruptor (liga/desliga)  
**C:** Escova

## **UTILIZAÇÃO**

Antes de ligar o produto, proceder conforme segue:

- Verificar se a rede elétrica onde será ligado o produto corresponde à tensão declarada na compra do produto.

Obs.: Este produto NÃO possui a chave seletora para mudança de tensão. Caso seja necessário mudar a tensão, entre em contato com a assistência técnica da Podotech.

## **MANUTENÇÃO**

- Manter o produto em bom estado de conservação e manutenção, evitando riscos ao usuário e ao produto.
- Sempre que houver a necessidade de manutenção do produto ou aquisição de acessórios, procure a rede de Assistência Técnica.

## **GARANTIA E ASSISTÊNCIA**

Este produto conta com garantia de 1 (um) ano contra defeitos de material e fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

Para solicitar a garantia é necessária a apresentação da nota fiscal.

A empresa possui um canal de comunicação para assistência técnica, que pode ser solicitada via e-mail, telefone ou suporte online:

**Telefone:** (43)3327-7007

**Cel/Whatsapp:** (43)99936-0112

**E-mail:** suporte@hs.ind.br

**Suporte online:**

<http://podotech.com.br/suporte>



Para maiores informações acesse:

[www.podotech.com.br](http://www.podotech.com.br)



**HS TECHNOLOGY - Indústria e Comercio de Equipamentos Eletrônicos LTDA**

**CNPJ: 10.246.135/0001-95**

**Rua Marcos Tomazini, 158. Londrina –PR**