



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: Super Lixa

Motor: ½ CV mono

Tensão: 127V/220V

Potência: 350W

Corrente: 3,5A/1,82A

Frequência: 60Hz

Rotação máxima à vazio: 3400rpm

Rebolos: diâmetro de 127mm com furo de 12,7mm e 50mm de largura

Dimensões do produto (comprimento x largura x altura): 490x250x350mm

Dimensões da embalagem: 550x310x390mm

Peso total do produto: 9,4kg

Peso total do produto na embalagem: 10,7kg

ATENÇÃO

Antes de utilizar sua Super Lixa, recomendamos a leitura desse manual e observação de determinadas medidas básicas de segurança, a fim de se evitar choques elétricos, acidentes ou até mesmo avaria do produto.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar a Super Lixa, verificar se a tensão é compatível com a rede elétrica onde ele será ligado.
- Verificar se todos os componentes e/ou acessórios estão devidamente apertados.
- Utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual) que acompanham o produto, conforme o trabalho a ser executado. Exemplos: óculos de proteção, máscara, etc.
- Manter o local de trabalho limpo, organizado e bem iluminado.
- Nunca expor o produto à chuva, locais úmidos ou molhados.
- Manter o produto em local seguro e longe do alcance de crianças.
- Evitar roupas muito folgadas e adornos que possam entrar em

contato com as partes móveis do produto.

- Cabelos longos devem ser mantidos presos e cobertos.
- Nunca desligar o produto puxando o cabo de alimentação.
- Manter o produto sempre lubrificado, limpo e conservado.
- Não utilizar acessórios que não pertencem ao produto.

APRESENTAÇÃO BÁSICA



A: Interruptor (liga/desliga)

B: Lixa

C: Bandeja para coleta de resíduos

D: Escova

E: Carcaça protetora

UTILIZAÇÃO

Antes de iniciar a utilização do produto, proceder conforme segue:

- Verificar se a rede elétrica onde será ligado o produto corresponde à tensão selecionada através da chave de ajuste de tensão do mesmo (leia atentamente a seção a seguir).

AJUSTE DE TENSÃO

Para alterar a tensão de 127V para 220V ou vice-versa, simplesmente mude a posição do botão indicado na figura a baixo utilizando uma chave de fenda ou similar.

*vista traseira



Chave seletora de tensão

127V:



220V:



MANUTENÇÃO

- Manter o produto em bom estado de conservação e manutenção, evitando riscos ao usuário e ao produto.
- Sempre que houver a necessidade de manutenção do produto ou para a aquisição de acessórios, procure a rede de Assistência Técnica.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Este produto conta com garantia de 1 (um) ano contra defeitos de material e fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

Para solicitar a garantia é necessária a apresentação da nota fiscal.

A empresa possui um canal de comunicação para assistência técnica, que pode ser solicitada via e-mail, telefone ou suporte online:

Fone: (43)3327-7007

E-mail: engenharia@hs.ind.br

Suporte online:

<http://www.podotech.com.br/assistencia-tecnica>



Para maiores informações acesse:

www.podotech.com.br



HS TECHNOLOGY - Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA

CNPJ: 10.246.135/0001-95

Rua Marcos Tomazini, 158. Londrina –PR